

**NOUVEAU: EBI200 Indicateur de température électronique peu coûteux
Compagnon parfait pour le transport de produits périssables d'ebro**

Le EBI 200 de ebro^(R) Electronic à Ingolstadt/RFA est le compagnon parfait pour accompagner le transport de produits périssables. Il surveille et enregistre les températures de transport et de stockage de vaccins, médicaments, sang et plasma sanguin ainsi que de produits pharmaceutiques ou de denrées sous températures dirigées. L'indicateur électronique, peu coûteux et compact, peut prouver de façon fiable que la chaîne du froid a été maintenue. En cas de dépassement d'une valeur limite, il indique exactement la date, l'heure et la durée du dépassement.

Le dispositif est programmé en usine par ebro^(R), selon des paramètres de température, en °C ou °F, et de temps spécifiés par le client. Chaque dispositif peut surveiller en température deux limites supérieures et deux limites inférieures avec un intervalle de mesure pré réglé. L'état de la livraison apparaît immédiatement sur l'afficheur LCD facilement lisible: Soit "OK" (tous les paramètres pré réglés ont été observés) soit "NOT OK" (une limite a été dépassée). Le EBI 200 a une pile avec une durée de service allant jusqu'à 2 ans et — contrairement aux autres indicateurs de température électroniques - il est réutilisable; il suffit de le réajuster aux valeurs par défaut avec un mot de passe et puis il est immédiatement prêt pour la tâche suivante.

Les avantages en un coup d'oeil:

- Peu coûteux et réutilisable, emploi facile
- Préprogrammé par ebro^(R) selon les spécifications du client
- Programmable par l'utilisateur
- Résultat immédiatement visible (OK, NOT OK)

Le EBI 200 a une étendue de mesure en température de -35 à +60 °C. La précision est de ±0,5 °C entre -35 et +30 °C, et de ±1,5 °C pour le reste de l'étendue de mesure. La résolution est de ±0,1°C. L'indicateur compact et maniable EBI 200 ne mesure que 4,0 x 6,0 x 0,7 cm (H x L x P), pèse seulement 16 g et trouve une place dans tout interstice d'emballage, aussi petit soit-il.

Légende: Indicateur de température EBI 200: Le compagnon parfait pour le transport de produits périssables.

Relations de presse/publicité:

EURO DOC
Ing. Henri Hencke

Rheingauweg 1

D-65474 Bischofsheim

Tél.: 00 49 6144 41909
Fax: 00 49 6144 41909
henri.hencke@t-online.de

Adresse pour demandes-lecteurs:

SOPAC énergie Thermo Contrôle
A l'att. de **M. Guillaume Gorre**
Parc d'Activités des Fossés JEAN
142-176, av. de Stalingrad Bat 5

F-92700 COLOMBES

Tél.: 01 47 99 61 00
Fax: 01 47 99 61 19
infotc@sopac.com
www.sopac-energie.fr